



说明书尺寸:82.5x110mm

材质:105g双铜纸(单色双面印刷)+过哑油,风琴式折页





乐果® H7 颈挂式蓝牙耳机

用户手册 本手册记载了重要注意事项和产品使用方法,请仔细阅读并妥善保管。

●重要提示

- 请阅读并妥善保管本使用手册。
- 请在常温环境中存放和使用本产品。
- 请勿在高温环境中使用本产品,如阳光直射处、靠近明火处或其它类似环境。
- 请勿受潮,避免高压或静电对本产品充电。
- 请勿使用产品额定电压的电源充电器充电。
- 如果连接线与您设备不匹配,请与销售商联系。
- 请将产品调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- 无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- 产品采用可回收再利用的环保材料和组件制造而成,切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。

●功能特点

- 独特TPE软胶,柔软亲肤易清洁
- 内置记忆磁环,百折不变形
- 贴合脖颈曲线,像穿衣一般自然舒适
- IPX4防水防尘,让运动酣畅淋漓
- 10mm石墨扬声器,高保真还原音乐原声
- 磁吸附耳塞,防掉落防缠绕防乱甩
- 12小时(50%音量)续航,陪您一天不间断
- IPX4防水防尘,让运动酣畅淋漓

●规格参数

- 蓝牙版本:蓝牙4.2
- 连接距离:8-10m
- 产品材质:TPE+ABS
- 按键数量:3个
- 电池容量:150mAh
- 续航时间:12小时
- 充电输入:DC5V,1A
- 待机时间:240小时
- 充电时间:1.5小时
- 喇叭直径:10mm石墨地喇叭
- 防水等级:IPX4
- 产品重量:35g
- 外观专利:201830560552.7
- 充电输入:DC5V,1A
- (以上数据为实验室所测,是不同使用状态可能有所变化)

●产品及附件

- 颈挂式蓝牙耳机 x 1
- 说明书 x 1
- 保修卡 x 1
- 耳塞 x 3
- USB线 x 1

注:为了给您带来最佳的音质和最舒适的佩戴体验,本产品共提供两副不同尺寸的耳塞,其中1副已装配在产品上,请选择与您耳朵最贴合的耳塞佩戴。

●操作说明

开机: 长按多功能键(MFB)2秒后开机,有开机提示音,蓝色LED灯闪烁3次后自动进入配对模式,红蓝LED灯交替闪烁,此时操作蓝牙设备搜索配对,配对成功H7后点击H7与耳机连接,连接OK后蓝色指示灯每秒钟闪烁一次。

关机: 长按多功能键(MFB)3秒,“嘟”一声后有关机提示音,红灯亮1秒后关机。(若开机3分钟后未连接蓝牙设备或断开连接,以及在电池电量低于3.0V时,耳机都将自动关机)。

充电: 充电时指示灯变为红色长亮,约1-2小时后,充电完成,充满后蓝灯长亮。(为保护耳机,请在关机状态下进行充电)

连接:

a. 配对新蓝牙设备: 开机后约2秒,进入等待连接状态,红蓝灯交替闪烁,开启手机蓝牙,搜索并连接蓝牙耳机设备:H7,耳机指示灯为蓝色呼吸灯状态。

b. 自动连接: 开机后会自动与已连接过的蓝牙设备,没有检测到连接记录或无法成功回连任何蓝牙设备时,耳机自动进入等待连接状态,红蓝灯交替闪烁。

连接中断: 当手机关闭了蓝牙连接或超出连接范围时,耳机自动进入等待连接状态,若6分钟内没有检测到任何设备,耳机将自动关机。

●按键提示

音乐模式下:

- 短按音量“+”增大,调到最大音量时有最大音量提示音(长按一声)
- 长按多功能键(MFB)“o”2秒开机,长按3秒关机/长按暂停或播放
- 短按音量“-”减小,调到最小音量时有最小音量提示音(长按一声)
- “o”键:多功能键(MFB)
- “+”键:音量增大,调到最大音量时有“嘟”一声提示音
- 多功能键(MFB):来电短按接听,通话过程中按接听,来电长按接听(在连接手机和听歌模式下,双击多功能键(MFB)进入来电接听)
- “-”键:短按音量减小,调到最小音量时有“嘟”一声提示音

唤醒语音助手: 连接手机状态下,按下多功能键(MFB)1秒,打开手机语音助手(如: Siri)

●其它功能

三方通话: 单击开关按键接听第一个来电,当有第二个来电时,双击开关按键接听第二个来电,保留第一个来电及两个电话之间切换。

清除配对记录功能: 同时按住耳机的音量“+”和音量“-”键1秒后耳机清除配对记录。

低电量警告: 在电池电量过低时,耳机将语音提示。

● Caution

- Please study this manual carefully and use the headphone according to it.
- Please use and keep the headphone in normal temperature condition.
- Keep the headphone away from high temperature, Direct sunlight, fire or other similar environment it is not allowed.
- To avoid destroying, do not throw or drop it.
- Please use the right adaptor to recharge it.
- If the USB cable, or aux cable can not match your devices, please contact local retailers.
- In order to protect your ears, please adjust the volume to a suitable level.
- Don't disassemble the headphone by yourself when the headphone can't work for any reason. Please contact professional maintenance personnel.
- The headphone is made up of recyclable high performance materials and components. Don't dispose it with daily rubbish. Please understand local rules about the classified collection of electrical, electronic equipment and battery. How you discard the headphone correctly will make contribute to environment protection, human health and saving natural resources.

● Features

- TPE material, soft, skin-friendly, easy to clean
- With memory wire, no deform when you twist
- Ergonomics, fit the neck curve
- waterproof, sweatproof IPX4, enjoy work out
- 10mm Graphene speaker, Hi-Fi sound
- Magnetic earphone, more convenient
- 12 hours play time

● Specification

- Bluetooth 4.2
- Distance:8-10m
- Material:TPE+ABS
- Button number:3
- Battery:150MAH
- Play time:12h
- Input:DC5V,1A
- Standby time:240h
- Charge time:1.5h
- Speaker:10mm*1
- Weight:35g
- Patent:201830560552.7
- (The above data is measured by the laboratory and may vary depending on the state of use)

● Product and other

- Bluetooth Headphone *1
- Manual *1
- Warranty card*1
- Earmuffs*3

● Operating instruction

Power on: Press and hold the multi-function button (MFB) for 2 seconds and turn it on. There is a power-on prompt. The blue LED flashes 3 times and then automatically enters the pairing mode. The red and blue LED flash alternately. After the connection is successful, the blue LED flashes once every 6 seconds.

Power off: Press and hold the multi-function button (MFB) for 3 seconds, the device will be “beep” once, and the red light will be turned off after 1 second. (If the bluetooth device is disconnected after 3 minutes of power on, and the earbud will automatically turn off when the battery power is lower than 3.0V).

Charge: Red light always on when charging, about 1-2 hours, blue light on when full. (In order to protect headset, please charge when power off)

Connecting:

a. Pairing: After power on 2 seconds, enter waiting for connecting, red and blue alternately flash. Turn on Bluetooth search and connected device: H7, indicator light into breathing status.

b. Auto connected: Automatically connected after power on. When no connection record or auto connected any device failed, the headset automatically enters the waiting connection state, and the red and blue lights flash alternately.

Disconnected: When the phone turn off bluetooth or the connection range is exceeded, the headset automatically enters the waiting connected. If it is not connected to any device within 6 minutes, the headset will automatically power off.

Buttons Instruction

Music play:

- Short press “+” to increase the volume. Long press “+” on the previous track.
- Press and hold “MFB” for 2 seconds to turn on, long press for 3 seconds to turn off, short press to pause or play.
- Short press “-” to decrease the volume.
- “o” key (MFB)
- “+” key
- “-” key
- “o” key
- “+” key
- “-” key

Incoming call:

- “+”: Short press the volume to increase, there is a “beep” prompt at the maximum volume.
- “o”: MFB: Incoming call, short press to answer, long press to reject; During a call, short press to hang up. In standby mode and music mode, double-click “MFB” to enter the last number redial.
- “-”: Short press the volume to decrease, there is a “beep” prompt at the minimum volume.

Voice assistant: In standby mode, press “MFB” for 1 second to turn on the phone voice assistant (eg Siri).

● Other functions

Three-way calling: Click the switch button to answer the first call. When there is a second call, double-click the switch button to answer the second call, and keep the first call and switch between the two calls.

Clear pairing record: Press and hold the volume “+” and volume “-” for 1 second at the same time to turn off and clear the pairing record.

Low battery warning: When battery is low, will voice prompt.

●仕様

- Bluetooth仕様: Bluetooth ver.4.2
- 接続距離:8-10m
- 製品材質:TPE+ABS
- ボタン数:3個
- バッテリー容量:150mAh
- 再生時間:12時間
- 入力電圧/電流:DC5V,1A
- 連続待受時間:240時間
- 充電時間:1.5時間
- 充電ケーブル直径:10mmグラファエンスピーカー
- 製品重量:35g
- デザイン特許:201830560552.7
- (上記はラボで測定されたデータであり、使用状態によって変わる可能性があります)

●製品及び付属品

- 製品本体 *1
- 取扱説明書 *1
- 保証登録カード *1
- イヤークロスセット
- 充電ケーブル *1

●操作について

電源ON: 電源ボタンを2秒押し続け、青ランプが1秒点灯した後、電源が入ります。初回起動の場合、自動的に接続待ち状態になります。

電源OFF: 電源ボタンを3秒押し続け、赤ランプが1秒点灯した後、電源が切れます。も電源ONの状態から3分間経過後もBluetooth設備と接続しなかった場合、または接続範囲外6分間経過後も(再度接続しなかった場合、並行にバッテリー電量3.0V以下となる場合、イヤホンが自動的に電源が切れます)

充電: 充電中、赤ランプは点灯します。充電は約1-2時間かかります。完了後は青点灯になります。(イヤホンの使用寿命を考慮、電源OFFの状態でご充電ください)

接続:

a.新製Bluetooth設備へのペアリング: 電源が入れて約2秒後、接続待ち状態に入り、赤色と青色で交互に点滅します。携帯電話のBluetooth機能を起動し、Bluetooth設備:H7を後索しペアリングしたら、イヤホンは青色の呼吸ランプ状態になります。

b.登録済みの機器の自動再接続: 電源をオンにした後、自動的に登録済みのBluetooth設備を再接続されます。検索結果では接続履歴がない、または登録済みのBluetooth設備を再接続できない場合、イヤホンは自動的に接続待ちの状態になり、赤色と青色で交互に点滅します。

接続中止: 携帯電話のBluetooth機能を閉じ、または接続範囲以外にある場合、イヤホンは自動的に接続待ちの状態になり、6分間以上ペアリングを完了しなかった場合、電源が切れます。

●ボタン機能

音楽状態:

- 音量を短くする+/音量を長くする
- 電源ボタンの長押し/短押しで一時的に停止または再生
- 短押しボリューム-/前のトラックを長押し

着信状態:

- +ボタン:長押し音量+
- +ボタン:長押し音量+は電話を受け、通話中の短押しは電話を切ることができます。着信時の長押しは着信を拒否することができます。

接続・待受状態と音楽再生状態では、電源ボタンを連続二回押しすると最近発信をリダイヤルすることができます。

音声アシスタントの呼びかけ: 接続・待受状態では、電源ボタンを1秒押し続けて携帯電話の音声アシスタント(例:Siri)が起動できます。

●他の機能

グループ(3人)通話: 電源ボタンを押して一人目と通話状態になり、二人目の着信がある場合、電源ボタンを連続二回押しで元通話相手の保留と通話先の切り替えることができます。

ペアリングレコード機能を解除する: ヘッドセットの音量「+」ボタンと音量「-」ボタンを1秒押し続けて、ペアリングレコードをオフにします。

バッテリー残量低下通知: バッテリー電量残量はほとんどなくなると、イヤホンより提示のアナウンスが流れます。

仅适用于非热带气候条件下安全使用

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

电子产品回收再利用标志

WEEE废弃电子产品回收标志 (不适用于生活垃圾混合倾倒)

制造商:深圳市新峰龙工业有限公司
ShenZhen XinFengLong Industrial Co., LTD
地址: 广东省深圳市宝安区松岗红星社区大洋田松裕锦文西坊工业区A栋
Address: Bldg. A, Jinwen Xifang Industrial Zone, Songyu Road, Songgang Sub-district, Bao an Dist., Shenzhen, 518105 China
官网: www.nogoav.com
全国客服热线: 400-606-9918

● 사양

- 블루투스 버전: 블루투스 4.2
- 연결거리: 8-10m
- 제품 재질: TPE+ABS
- 버튼 수량: 3개
- 배터리 용량: 150mAh
- 사용 시간: 12시간
- 정격입력: DC5V, 1A
- 대기시간: 240시간
- 충전시간: 1.5시간
- 스피커 직경: 10mm 그래핀 스피커
- 제품 무게: 35g
- 외관 특허: 201830560552.7
- (상기 데이터는 실험실 기증으로 실제 사용 상태와는 다소 다릅니다)

● 제품 및 구성품

- 제품 *1
- 설명서 *1
- 품질보증서 *1
- 이어폰 3개
- 충전 케이블 *1

● Parámetros

- Versión de Bluetooth: Bluetooth 4.2
- Distancia de conexión: 8-10m
- Materia del producto: TPE + ABS
- Número de botones: 3
- Capacidad de la batería: 150mAh
- Tiempo de vida: 12 horas
- Entrada de carga: DC5V, 1A
- Tiempo en espera: 240 horas
- Tiempo de carga: 1,5 horas
- Diámetro de la altavoz: altavoz de grafeno de 10 mm
- Peso del producto: 35g
- Patente de apariencia: 201830560552.7
- (Los datos arriba se inspectan en el laboratorio y pueden variar según el estado de uso)

● El producto y accesorios

- El producto *1
- Manual *1
- Tarjetas de garantía*1
- 3 tapones para los oídos
- Cable de carga *1

● Indicación del botón

En estado musical:

- Pulsación corta volumen + / pulsación larga una canción
- Mantenga presionado el botón de arranque y apagado/ Presione brevemente el botón de pausa o reproducción
- Pulsación corta volumen - / pulsación larga en la pista anterior

En el estado de llamada entrante:

- botón + pulsación larga volumen +
- El botón de arranque y apagado: presione brevemente el botón para responder, presione brevemente el botón durante la llamada para colgar la llamada, mantenga presionado para rechazar la llamada.
- En el estado de conexión, el estado de espera y el estado de escucha, haga doble clic del botón de arranque y apagado lo que constituye la función de relamada del último número.
- Tecla: volumen de pulsación larga -

Asistente de voz de despertador: En el estado de espera, mantenga presionado el botón del arranque y apagado durante 1 segundo para abrir el asistente de voz del teléfono (por ejemplo, Siri).

● OTRAS FUNCIONES

Llamada de tres vías: Haga clic del botón de arranque y apagado para responder a la primera llamada. Cuando haya una segunda llamada entrante, haga doble clic del botón de arranque y apagado para responder a la segunda llamada, mantenga la primera llamada y cambie entre los dos teléfonos.

Borra la función de registro de emparejamiento: mantenga presionados los botones de volumen “+” y volumen “-” del auricular durante 1 segundo para desactivar el registro de emparejamiento.

Advertencia de batería con baja energía: Cuando la batería está con demasiada baja energía, el auricular lo indicará por voz.

● 指示

- 音楽再生時: 短押し音量+/長押し音量+は電話を受け、通話中の短押しは電話を切ることができます。着信時の長押しは着信を拒否することができます。
- 接続・待受状態と音楽再生状態では、電源ボタンを連続二回押しすると最近発信をリダイヤルすることができます。
- 音声アシスタントの呼びかけ: 接続・待受状態では、電源ボタンを1秒押し続けて携帯電話の音声アシスタント(例:Siri)が起動できます。

● 注意

- 充電時、赤ランプは点灯します。充電は約1-2時間かかります。完了後は青点灯になります。(イヤホンの使用寿命を考慮、電源OFFの状態でご充電ください)
- 接続:
- a.新製Bluetooth設備へのペアリング: 電源が入れて約2秒後、接続待ち状態に入り、赤色と青色で交互に点滅します。携帯電話のBluetooth機能を起動し、Bluetooth設備:H7を後索しペアリングしたら、イヤホンは青色の呼吸ランプ状態になります。
- b.登録済みの機器の自動再接続: 電源をオンにした後、自動的に登録済みのBluetooth設備を再接続されます。検索結果では接続履歴がない、または登録済みのBluetooth設備を再接続できない場合、イヤホンは自動的に接続待ちの状態になり、赤色と青色で交互に点滅します。
- 接続中止: 携帯電話のBluetooth機能を閉じ、または接続範囲以外にある場合、イヤホンは自動的に接続待ちの状態になり、6分間以上ペアリングを完了しなかった場合、電源が切れます。